ASTRO PRODUCTS

取扱説明書

ＡＰ 折り畳みキャノピーテント

２．０×２．０m

１．はじめに

●この度は、アストロプロダクツ製品をお買上頂きまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みになり、安全にお使い下さいますよう、お願いいたします。

●安全上の注意や製品仕様などは、予告なく変更される場合があります。そのため、お客様が購入された製品と、取扱説明書に記載された内容が、一部異なる場合がありますので、ご了承ください。

●この取扱説明書は、安全に関わる重要な注意事項を、「⚠危険」「⚠警告」、「⚠注意」のマークを使用し表現しています。製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を、未然に防止するためのものですので、必ず守ってください。

●本製品を使用する前に、取扱説明書に記載されている各項目をよく読み、理解し厳守してください。取扱説明書をなくしたり、汚したりせず、使用者が任意に読むことができるよう、大切に保管してください。

●警告、注意事項の意に反して、安全義務を怠り、規定外の使用による機器の破損やケガなどに関しては、当社では一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。

[安全に関する表示について]

⚠ 危険	この表示内容を無視し、誤った使い方をすると、死亡や重傷などの、重大な傷害を負う危険が、差し迫った状態を示しています。
⚠ 警告	この表示内容を無視し、誤った使い方をすると、死亡や重傷などの、重大な傷害を負う可能性を示しています。
⚠ 注意	この表示内容を無視し、誤った使い方をすると、人的傷害および、製品の故障や、その他、物的損害が発生する可能性を示しています。

2．安全に使用していただくために

■設営・使用・収納上の注意事項

⚠ 危険

●テント内は火気厳禁です。火災の原因となりますので、テント内で火気を使用したり、火気の側に設営しないでください。

●台風、暴風雨、降雪、雷などの悪天候時に設営することは、大変危険です。人体への傷害や、重大な事故の原因となりますので、絶対に止めてください。

●河原や中洲、崖下などの増水や落石の危険がある場所での設営は、絶対に止めてください。人体への傷害や、重大な事故の原因となります。

●強風などの風の強い日には、絶対に設営しないでください。風によりテントが飛ばされ、人体への傷害や、重大な事故の原因となります。

●付属のペグとロープで、確実に地面に固定してください。ペグやロープを使用しないと、テントが飛ばされ、人体への傷害や、重大な事故の原因となります。

●長時間離れるときは、必ずテントを撤収してください。急な天候変化や突風などにより、テントが飛ばされ、人体への傷害や、重大な事故の原因となります。

⚠ 警告

●はじめに、必ず取扱説明書を熟読し、設営方法をよく理解してください。設営方法が不明な場合は、お買い求めの販売店へ、必ず相談してください。

●誤った使用方法により生じた、商品破損、人体への傷害、物品への損害、その他のいかなる損害に対しても、当社では一切の保証、並びに責務を負いかねますので、ご了承ください。

●設営場所は、水はけがよく平らな場所に設営してください。柔らかい地面や不安定な地面、傾斜のある場所への設営は、横転や倒壊など、事故の原因となりますので、止めてください。

●風の影響を、受けにくい場所に設営してください。風の影響により、フレームやレッグの曲がりや折れ、テントシートの破れなど、損傷や破損の原因となり、横転や倒壊する恐れがあります。

●石や木など、設置上障害となる物は、ケガや事故の原因となりますので、必ず取り除いてください。

●小さなお子様に、設営作業をさせないでください。ケガや事故の原因となります。

●ロックボタンは「カチッ」と音が鳴り、ロックボタンがロック部の穴より飛び出していることを確認してください。ロックが不十分だと、テントが倒壊し、ケガや事故の原因となります。

●風の強さによっては、付属のペグやロープが耐えられない場合があり、そのまま設営し続けることは、事故の原因となります。設営時より風が強くなったら、すみやかに撤収してください。

●雨の日は、上部に雨水が溜まる場合があります。溜まった雨水の重さにより、倒壊する恐れがありますので、雨水が溜まったら、すみやかに排出してください。

2．安全に使用していただくために

■設営・使用・収納上の注意事項

⚠ 注意

●設営は、必ず２人以上で行ってください。１人での設営は、損傷や破損、ケガや事故の原因となります。
●設営場所によっては、ペグが使用できない場合がりますので、設営場所をよく確認してください。ペグが使用できない場合は、設営を中止してください。
●ケガを防止するため、安全グローブを着用し、設営してください。
●フレームを広げるときや、脚を伸ばすときは、各節やスライドする部分に、手や指を挟まないよう、十分注意してください。
●フレームは、均等に広げてください。無理に広げると、フレームの曲がりや折れ、テントシートの破れなど、損傷や破損の原因となります。
●ペグの先端は鋭利になっています。ケガをしないよう、取り扱いには十分注意してください。
●ペグを打ち込むハンマーは付属していません。別途、用意してください。
●ペグを打ち込むときに、ハンマーで手や指を叩かないよう、十分注意してください。
●テントシートは、撥水性がありますが、雨降りの中使い続けると、撥水性能が低下します。雨の日は、極力使用を控えてください。また、撥水性能を維持するために、防水スプレーなどを吹き付けてください。
●使用後は、汚れを落とし、十分乾かしてから収納してください。汚れや濡れたまま収納すると、カビや悪臭の原因となります。
●撤収時に、雨降りで乾燥できない場合は、帰った後にできるだけ早く乾燥させてください。そのまま、放置するとカビや悪臭の原因となります。
●汚れは、水気を含んだ布を固く絞って、きれいに拭き取り、十分乾燥させてください。シンナーやベンジン、アルコールなどの有機溶剤は、テントシートの色落ちや変色、樹脂部品を損傷させる恐れがありますので、使用しないでください。

3．設置方法

設置場所

・水はけがよく、平らな場所に設営してください。
・風の影響を受けにくい場所に、設営してください。
・石や木など、設営上障害となる物は、必ず取り除いてください。

1 ４本のレッグを均等に広げ、ロック部を押し上げます。





・ロックボタンは「カチッ」と音が鳴り、ロックボタンがロック部の穴より飛び出していることを確認してください。ロックが不十分だと、テントが倒壊し、ケガや事故の原因となります。
・必ず、４本のレッグをしっかりロックしてください。
・ロック部をスライドするとき、手や指を挟まないよう、十分注意してください。

2 レッグを伸ばし、帯状シートの先端フックをレッグに引っ掛け、フッドをペグで固定します。





・レッグの高さは、低位置と高位置の２段階の調整ができます。
・ロックボタンは「カチッ」と音が鳴り、ロックボタンがロック部の穴より飛び出していることを確認してください。ロックが不十分だと、テントが倒壊し、ケガや事故の原因となります。
・レッグを伸ばすとき、手や指を挟まないよう、十分注意してください。





［レッグ低位置］　［レッグ高位置］

・帯状シートの先端フックは、レッグの高さによって、引っ掛ける位置が異なります。
・レッグが低位置のときは、先端フックをフッドの下に引っ掛けます。
・レッグが高位置のときは、レッグに開いている、一番下の穴に引っ掛けます。
※残りの穴は使用しません。
・フッドに開いている穴に、ペグを打ち込み固定します。



・テントシート内側のマジックテープが、しっかり取り付けられていることを確認してください。

3．設置方法

3 付属のロープを、各コーナー上部に結びます。

結んだロープを、上部フレームの延長線上になるよう引っ張り、ペグを打ち込む位置を決めます。

位置決めした箇所にペグを打ち込み、打ち込んだペグにロープをしっかり結びます。



4 撤収は、設営と逆の手順で行ってください。

・汚れをきれいに拭き取り、十分乾燥させてください。

・乾燥後は、専用バッグに収納してください。

4．お問い合わせ先

カスタマーサービス

●故障と思われる場合や、商品についてのお問い合わせは、下記の番号までご連絡ください。

・修理技術者以外の人は、分解または修理を行わないでください。

【ＴＥＬ】：０４８－５０１－７８７３

【受付時間】：月曜日～土曜日　１０：００～１９：００
（日曜日、祝日を除く）

販売元

●会社名：株式会社ワールドツール

●住所：〒３６９－１１０６　埼玉県深谷市白草台２９０９－５０

【ＴＥＬ】：０４８－５０１－７８７１

【ＦＡＸ】：０４８－５０１－７８７２

【ホームページ】：ｈｔｔｐ：//www．ａｓｔｒｏ－ｐ．ｃｏ.ｊｐ

※住所、電話番号、受付時間が、予告なく変更になることがありますので、ご了承ください。

※上記電話番号が利用できない場合は、各地域の販売店へご連絡ください。

（２０１４年4月）